



**ULTRA COMPACT & DESIGN
FACILE A INSTALLER
ECRAN LED
2 SORTIES D'EAU TRIOXYGÉNÉE**

O3CLEAN... ***le générateur design et efficace !***

Générateur mural aluminium d'eau trioxylgénée.

ultra compact et polyvalent O3CLEAN transforme instantanément l'eau du robinet en une solution nettoyante et désinfectante pour tout type de sol, surface ou l'entretien du linge sans aucun produit chimique !

DOMAINES D'UTILISATION

Domestique
Buanderies
collectivités
Commerces / Horeca
EHPAD
Cabinets médicaux
Ecoles / crèches ...



O3CLEAN

Code 1106

Alimentation électrique

CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : L445 x h148x p80 mm
- > Poids net : 3 kg
- > Matériau : aluminium
- > Filtre anti-calcaire en entrée d'eau
- > Conformité CE EN60335-1 :2012/A 13:2017- ROHS
- > Sortie 1 pour lave-linge d'une capacité de 5 à 10 kg
- > Sortie 2 pour Douchette avec flexible inox renforcé



PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 2,08 ppm (mg/l)
- > Débit minimal : 6L/min

PRÉREQUIS

- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 10 à 45°C
- > Pression de travail : Minimum 3 bars
- > Débit minimal d'entrée d'eau : 10L/min

1 indicateur de fonctionnement : le LED s'allume quand l'appareil est branché, et clignote quand le générateur est en production de trioxygène.

Ce voyant s'allume si le générateur de trioxygène est en défaut.

Ce voyant s'allume et une alarme sonore retentit lorsqu'une fuite ou un manque de débit est détecté

GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2 millions de litres produits (au 1^{er} échu).



ACCESSOIRE (non inclus):



Douchette avec flexible inox renforcé longueur 140 cm Diamètre 14/21 mm
code 1604

Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.

Le produit biocide O3CLEAN a fait l'objet d'une **déclaration référencée 77591 auprès de l'Anses** (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet

Bactéricide :

NORME EN1276:2020 en 60 secondes

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C
sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

NORME EN 13697:2015+A1:2020 en 5 minutes

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C
sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

NORME EN 13727:2012+A2:2015

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Enterococcus faecium*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

en 60 secondes pour le traitement hy-
giénique des mains par friction et lavage
hygiénique des mains

en 60 secondes pour le traitement
chirurgical des mains par friction et
lavage chirurgical des mains

en 60 secondes pour la désinfection des
surfaces

en 15 minutes pour la désinfection
des instruments
(à 70°C pour *Enterococcus faecium*)

Levuricide - Fongicide

NORME EN 13697:2015+A1:2020 en 15 minutes

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C
sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*

NORME EN 13624:2014

en conditions de propreté
et en conditions de saleté,
à une température de 20°C
sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus Brasiliensis*

en 60 secondes pour le traitement hy-
giénique des mains par friction et lavage
hygiénique des mains

en 60 secondes pour le traitement
chirurgical des mains par friction et
lavage chirurgical des mains

en 60 secondes pour la désinfection des
surfaces

en 15 minutes pour la désinfection
des instruments



EFFICACITÉ DURABLE

La concentration de trioxygène dans
l'eau produite par cet appareil est
certifiée à une concentration de
2,08 ppm minimum.
La concentration de trioxygène
dans l'eau diminue avec le temps,
et pendant 24h, l'eau trioxygénée
produite conserve ses propriétés
désinfectantes*.

**Rapport de tests Innoqua disponibles
sur demande.*

Virucide

NORME EN 14476:2019 + A2:2020 en 60 secondes

en conditions de propreté
et en conditions de saleté
à une température de 20°C

Virucide Spectre total, souches :

- Poliovirus type 1
- Adénovirus type 5
- Norovirus murin

Autres souches couvertes par la norme,
voir liste spectre total ci-dessous

Virucide Virus enveloppés, souches :

- Virus de la vaccine
- Autres souches couvertes par la norme :
voir liste virus enveloppés ci-dessous

NORME EN 16777:2019

en 60 secondes
en conditions de propreté
et en conditions de saleté
à une température de 20°C

Virucide Spectre total, souches :

- Adénovirus type 5
- Norovirus murin

Autres souches couvertes par la norme :
voir liste spectre total ci-dessous

Virucide Virus enveloppés, souches :

- Virus de la vaccine
- Autres souches couvertes par la norme :
voir liste virus enveloppés ci-dessous

VIRUS ENVELOPPÉS

Coronavirus, Virus de la Vaccine Filoviridae,
Flavivirus, Herpesviridae, Virus de l'hépatite B
(VHB) Virus de l'Hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Paramyxoviridae, Virus de la rubéole
Virus de la rougeole, Virus de la rage Poxviridae

SPECTRE TOTAL

Poliovirus Sabin, Adénovirus Type 5 Norovirus
Murin, Rotavirus Virus de la Vaccine, Filoviridae
Flavivirus, Herpesviridae Virus de l'hépatite B
(VHB) Virus de l'Hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus, Paramyxoviridae,
Virus de la rubéole, Virus de la rougeole,
Virus de la rage, Poxviridae, Entérovirus,
Virus de l'hépatite A (VHA) Parvovirus B19,
Rhinovirus, Polyomavirus Caliciviridae, Astro-
virus Virus de l'hépatite E (VHE) Papillomavirus

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
La désinfection est efficace sur les surfaces non poreuses.
Concentration de trioxygène mesurée par spectrophotométrie UV-VIS : O3CLEAN : **2,08 mg/L**